

Como ligar os cabos do foto estimulador

Para conectar o foto estimulador a um equipamento use cabos com conectores RCA macho e conecte o Trigger In de um no Trigger Out do outro, conforme a foto abaixo:

