

Entre nas configurações do sistema



Clique na aba Gerais e edite o cabeçalho/Rodapé confirme sua necessidade

The screenshot shows the 'Configurações gerais do sistema' (General System Settings) dialog box. The 'Gerais' tab is selected. The 'Modo de entrada' is set to 'Visualiza'. The 'Traçado preto no modo visualiza' checkbox is checked. The 'Exibir limite da impressora' checkbox is checked. The 'Orientação do papel' is set to 'Paisagem'. The 'Espessura do traçado para impressão' is set to 3. The 'Tempo em segundos para o modo corre' is set to 2. The 'Laudos' section shows 'Dados Selecionados' and 'Dados disponíveis'. The 'Cabeçalho/Rodapé (GERAL PARA TODAS AS PASTAS NUMÉRICAS)' section is highlighted with a red circle and a red arrow. The 'Nome do Serviço' field is empty. The 'Endereço do Serviço' field is empty. The 'Logo Laudo' field is empty. The 'Sair' button is visible at the bottom.